



Denna softbox tar bara några sekunder att montera. Fäll upp den som ett paraply.



Fäst den inre diffusorn med hjälp av klämmorna.



Fäst den yttre diffusorn längs kadborrhästena.